



一.在服务器上将镜像挂盘

二.打开注册表编辑器


三.选中 HKEY_LOCAL_MACHINE 项



四.点击菜单->文件->加载配置单元




五.选择镜像中的 Windows\System32\config\SYSTEM 文件




六.将项名称填写为 MLNX4 ,点击确定




七.双击 mlx4_server_side.reg , 导入注册表




八.选中 MLNX4 项



九.点击菜单->文件->卸载配置单元



十.将 ibbus.sys、mlx4_bus.sys、ndfltr.sys、winmad.sys、winverbs.sys 五个文件复制到镜像的\Windows\System32\drivers 目录下



十一.将服务器上的 DisklessServer\PNP 目录中的 devscan64.sys 替换为附件中的 devscan64.sys

十二.将服务器上的 DisklessServer\LPNP 目录中的 6.1_x64 目录用附件中的 6.1_x64 目录替换